

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



ATENÇÃO! LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- Não exceda o limite do equipamento;
- Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados toda vez que utilizá-lo. Isto permite melhor controle do aparelho em situações inesperadas.

2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO PRODUTO

Com o auxílio de uma furadeira (não acompanha), limpe a rosca danificada com a broca que acompanha o kit, conforme abaixo:



Fig. 1 – Limpeza da rosca danificada

Em seguida, com o auxílio de um vira macho (não acompanha), refaça a rosca com o macho que acompanha o kit, conforme abaixo:



Fig. 2 – Refazendo a rosca com o macho

Logo após, posicione o inserto roscado na chave com a haste de tração no chanfro da chave, e o rosqueie até o nível da peça conforme abaixo:



Fig. 3 – Posicionando o inserto roscado

Depois de finalizada a instalação, remova a haste de tração com o auxílio do punção e um martelo (não acompanha), conforme abaixo:



Fig. 4 – Removendo a haste de tração

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou quando detectada anomalia no funcionamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

3.1. Descarte do produto

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os JOGOS DE INSERTO ROSCADO VONDER possuem os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

1.0 não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:

- Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas NÃO autorizadas pela VONDER
- Partes e peças desgastadas naturalmente.

2. Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.

FOLLETO DE INSTRUCCIONES



¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

En caso de que este equipo presente alguna no conformidad, por favor póngase en contacto con nosotros a través del sitio web: www.vonder.com.br

El revendedor no puede recibir la devolución de este equipo sin autorización previa de VONDER.

1. AVISOS DE SEGURIDAD

- Mantén el área de trabajo limpia y brillante. Las zonas desorganizadas y oscuras son una invitación a los accidentes;
- No exceda el límite del equipo;
- Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuados cada vez que lo uses. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

Con el auxilio de un taladro (no acompaña), limpie la rosca dañada con la broca que acompaña el kit, conforme abajo:



Fig. 1 – Limpieza de la rosca dañada

En seguida, con el auxilio de una manija porta macho (no acompaña), rehaga la rosca con el macho que acompaña el kit, conforme abajo:



Fig. 2 – Rehaciendo la rosca con el macho

Luego después, posicione el inserto roscado en la llave con la barra de tracción en el chafán de la llave, y rósquelo hasta el nivel de la pieza conforme abajo:



Fig. 3 – Posicionando el inserto roscado

Después de finalizar la instalación, remueva la barra de tracción con el auxilio del punzón y un martillo (no acompaña), conforme abajo:



Fig. 4 – Removiendo la barra de tracción

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

Los productos VONDER, cuando se usan correctamente, es decir, según las directrices de este manual, tienen un bajo nivel de mantenimiento. Aún así, tenemos una vasta red de servicio al cliente.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del equipo o la red de Asistencia Técnica Autorizada de VONDER, póngase en contacto con www.vonder.com.br.

3.1. Desecho del producto

No tirar partes y piezas del producto en la basura doméstica, tratar de separar y enviar a una estación de recogida adecuada. Infórmese en su municipio sobre los lugares o sistemas de recolección selectiva. Si tiene dudas sobre la eliminación correcta, consulte a VONDER a través del sitio web www.vonder.com.br.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Los JUEGOS DE INSERTO ROSCADO VONDER tienen los siguientes plazos de garantía contra no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de la compra: Garantía legal: 90 días. En caso de disconformidad, comuníquese con nosotros a través del sitio web www.vonder.com.br.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar obligatoriamente, la factura de compra de la herramienta y el certificado de garantía debidamente relleno y sellado por la tienda donde el equipo fue adquirido.

Pérdida del derecho de garantía:

- El incumplimiento de uno o más de los siguientes puntos anulará la garantía:
 - Si alguna parte, porción o componente del producto se caracteriza como no original;
 - Las partes y piezas naturalmente desgastadas.
- Están excluidos de la garantía, desgaste natural de las partes y piezas del producto, caídas, impactos y uso inadecuado del equipo o fuera del propósito para el cual fue proyectado.