

LIXEIRA RETANGULAR COM SENSOR DE ABERTURA, 50 LITROS, INOX, PRETA, VONDER



ATENÇÃO! LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES

Ao utilizar o produto, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

1. APLICAÇÕES E DICAS DE USO

Indicada para a coleta e armazenamento de resíduos sólidos. Ideal para uso em ambientes como cozinhas, banheiros, escritórios, áreas de serviço, entre outros. Cuidados: para limpeza utilizar detergente neutro e uma esponja macia. Secar bem após a limpeza, não deixar água acumulada.

2. DESTAQUES/DIFERENCIAIS

Fabricada em aço inox, que proporciona maior resistência e durabilidade. Possui abertura e fechamento da tampa realizada por sensor infravermelho, além de botão de acionamento e sistema de amortecimento. Conta com aro removível para fixação do saco de lixo. Base emborrachada, evitando que a lixeira se mova quando é acionada. Não possui balde plástico removível. Conta com proteção contra água IPX3.

3. MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

1. Retire a tampa da lixeira, abra o suporte das pilhas e insira 6 pilhas AA. Após, coloque-a novamente no corpo da lixeira;
2. Acione o interruptor liga/desliga na parte inferior da tampa e um indicador no painel acenderá por aproximadamente 3 segundos. Após isso, o sistema de abertura e fechamento estará pronto para operação;
3. Abertura automática através do sensor. Basta passar a mão acima da tampa, a uma distância de aproximadamente 15 cm que a tampa vai abrir automaticamente. Neste modo a tampa fechará após 5 segundos, que será mostrado no visor do painel. A tampa permanecerá aberta se a mão ou o objeto permanecer na área do sensor;
4. Abertura e fechamento automático através do botão. Basta pressionar o botão “Abrir” no painel, a tampa permanecerá aberta por aproximadamente 5 minutos. O fechamento da tampa antes deste tempo deve ser feito através do acionamento do botão “Fechar” no painel;
5. Quando a tampa está aberta e o sensor não detecta movimento, a cada 3 segundos pisca no display do painel um alerta;
6. Coloque o saco de lixo e prenda através do aro removível;
7. Abertura e fechamento através do sensor: pressione o botão ligar no painel, a tampa abrirá automaticamente. Enquanto o lixo a ser descartado estiver na área de detecção do sensor a tampa não fechará. A tampa só fechará automaticamente quando o sensor não detectar nenhum movimento.

4. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do produto ou quando detectada anomalia no funcionamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

4.1. Descarte do produto

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

4.1.1. Descarte de pilhas



Para o descarte correto, as pilhas deverão ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER.

Atenção!

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas (para pilhas não recarregáveis).
- Evite misturá-las com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não seja utilizado para evitar possíveis danos na eventualidade de um vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.

5. GARANTIA

A **LIXEIRA RETANGULAR COM SENSOR DE ABER-TURA, 50 LITROS, INOX, PRETA, VONDER** possui o seguinte prazo de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: **Garantia legal: 90 dias**. Caso o produto apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto.

Perda do direito de garantia:

1. O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
2. Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.

BASURERO RECTANGULAR CON SENSOR DE ABERTURA, 50 LITROS, ACERO INOXIDABLE, NEGRO, VONDER



¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

En caso de que este equipo presente alguna no conformidad, por favor póngase en contacto con nosotros a través del sitio web: www.vonder.com.br

El revendedor no puede recibir la devolución de este equipo sin autorización previa de VONDER.

1. APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Indicada para la colecta y almacenamiento de residuos sólidos. Ideal para uso en ambientes como cocinas, baños, oficinas, áreas de servicio, entre otros. Cuidados: para limpieza utilizar detergente neutro y una esponja suave. Secar bien después de la limpieza, no dejar agua acumulada.

2. DESTAQUES/DIFERENCIAS

Fabricada em aço inox, que proporciona maior resistência e durabilidade. Possui abertura e fechamento da tampa realizada por sensor infravermelho, além de botão de acionamento e sistema de amortecimento. Conta com aro removível para fixação do saco de lixo. Base emborrachada, evitando que a lixeira se mova quando é acionada. Não possui balde plástico removível. Conta com proteção contra água IPX3.

3. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

1. Retire la tapa del basurero, abra el soporte de las pilas e insiera 6 pilas AA. Después, colóquela nuevamente en el cuerpo del basurero;
2. Accione el interruptor enciende/apaga en la parte inferior de la tapa y un indicador en el panel se encenderá por aproximadamente 3 segundos. Después de eso, el sistema de abertura y cierre estará listo para operación;
3. Abertura automática a través del sensor. Basta pasar la mano arriba de la tapa, a una distancia de aproximadamente 15 cm que la tapa se abrirá automáticamente. En este modo la tapa se cerrará después de 5 segundos, que será mostrado en el visor del panel. La tapa permanecerá abierta si la mano o el objeto permanecer en el área del sensor;
4. Abertura y cierre automático a través del botón. Basta presionar el botón "Abrir" en el panel, la tapa permanecerá abierta por aproximadamente 5 minutos. El cierre de la tapa antes de este tiempo se debe hacer a través del accionamiento del botón "Cerrar" en el panel;
5. Cuando la tapa está abierta y el sensor no detecta movimiento, a cada 3 segundos parpadea una alerta en el visor del panel;
6. Coloque el saco de basura y fíjelo a través del aro removible;
7. Abertura y cierre a través del sensor: presione el botón encender en el panel, la tapa se abrirá automáticamente. Mientras la basura a ser descartada estuviera en el área de detección del sensor la tapa no se cerrará. La tapa solo se cerrará automáticamente cuando el sensor no detectar ningún movimiento.

4. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

Los productos VONDER, cuando se usan correctamente, es decir, según las directrices de este manual, tienen un bajo nivel de mantenimiento. Aún así, tenemos una vasta red de servicio al cliente.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del equipo o la red de Asistencia Técnica Autorizada de VONDER, póngase en contacto con www.vonder.com.br.

4.1. Desecho del producto

No tirar partes y piezas del producto en la basura doméstica, tratar de separar y enviar a una estación de recogida adecuada. Infórmese en su municipio sobre los lugares o sistemas de recolección selectiva. Si tiene dudas sobre la eliminación correcta, consulte a VONDER a través del sitio web www.vonder.com.br.

4.1.1. Descarte de pilas



Para el descarte correcto, las pilas deberán ser encaminadas a un puesto de colecta adecuado o a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

¡ATENCIÓN!

- Verifique las instrucciones de uso del aparato cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) estén en el sentido indicado. Las pilas podrán tener fuga o explotar si las polaridades fueran invertidas, expuestas al fuego, desmontadas o recargadas (para pilas no recargables).
- Evite mezclarlas con pilas usadas, transportarlas o almacenarlas sueltas, pues aumenta el riesgo de fuga.
- Retire las pilas si el aparato no fuera utilizado, para evitar posibles daños en la eventualidad de una fuga.
- Las pilas deben ser almacenadas en local seco y ventilado.
- En el caso de fuga de la pila, evite el contacto con esta. Lave cualquier parte del cuerpo afectado con agua abundante.
- Ocurriendo irritación, busque auxilio médico.
- No remueva el envoltorio de la pila.

5. GARANTÍA

El **BASURERO RECTANGULAR CON SENSOR DE ABERTURA, 50 LITROS, ACERO INOXIDABLE, NEGRO, VONDER** tiene los siguientes plazos de garantía contra no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de la compra: **Garantía legal: 90 días.** En caso de disconformidad, comuníquese con nosotros a través del sitio web www.vonder.com.br.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar **OBLIGATORIAMENTE**, la factura de compra de la herramienta.

Pérdida del derecho de garantía:

1. El incumplimiento de uno o más de los siguientes puntos anulará la garantía:
 - Las partes y piezas naturalmente desgastadas.
2. Están excluidos de la garantía, desgaste natural de las partes y piezas del producto, caídas, impactos y uso inadecuado del equipo o fuera del propósito para el cual fue proyectado.

Cód.: 63.56.050.000

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92

Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900 • Curitiba - PR • Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER

Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER