

vonder®

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Lavadora de alta presión



Imagens Ilustrativas/Imágenes Ilustrativas

MODELO

LAV 2000I



Leia antes de usar e guarde este manual para futuras consultas.

Lea antes de usar y guarde este manual para futuras consultas.

1. Orientações Gerais



ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.
O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

Prezado usuário:

Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção da LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV 2000I VONDER. Esta lavadora é indicada para uso em automóveis, pisos e fachadas.



ATENÇÃO:

Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações para outras pessoas que venham a operar a lavadora de alta pressão. Proceda conforme as orientações deste manual.



ATENÇÃO:

CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA VONDER MAIS PRÓXIMA.



ATENÇÃO:

AO UTILIZAR LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA A FIM DE EVITAR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO E ACIDENTES.

2. Símbolos e seus significados.

| Símbolos | Nome | Explicação |
|----------|--|---|
| | Cuidado/Atenção | Alerta de segurança (riscos de acidentes), e atenção durante o uso. |
| | Leia o manual de operações/instruções | Leia o manual de operações/instruções antes de utilizar o equipamento. |
| | Descarte seletivo | Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos. |
| | Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual) | Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho. |
| | Mantenha outras pessoas afastadas | Para reduzir o risco de acidentes, mantenha outras pessoas afastadas do ambiente onde está sendo utilizada a máquina. |
| | Precaução para evitar choques elétricos | Remova o plugue da tomada imediatamente se o cordão elétrico estiver danificado ou cortado. |
| | Risco de choque elétrico | Cuidado ao manusear risco de choque elétrico |
| | Instruções de ligação elétrica | Seguir as instruções para a correta instalação da máquina. |

Tabela 1 – Símbolos e seus significados.

3. Instruções de Segurança



ATENÇÃO:

Não utilize este equipamento sem antes ler este manual de instruções.



ATENÇÃO:

Durante o uso da lavadora de alta pressão, aerossóis podem ser formados. Inalação dos aerossóis podem ser prejudiciais a saúde.

3.1. Segurança na operação



- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento;
- A lavadora de alta pressão não deve ser utilizada por crianças ou pessoas que não tenham lido e compreendido este manual;

- Mantenha este aparelho longe do alcance de crianças;
- A água que retorna pela mangueira de alimentação é considerada como não potável;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Esta lavadora de alta pressão não deve ser utilizada em temperatura inferior a 0°C;
- Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado com detergentes de limpeza com PH neutro. O uso de outros produtos químicos pode danificar o funcionamento da máquina;
- Não utilize a máquina se o cordão de alimentação elétrica ou partes de segurança estiverem danificadas.



ATENÇÃO:

Mantenha pessoas afastadas dos jatos de água a menos que estas estejam utilizando roupas de proteção apropriadas.



ATENÇÃO:

Jatos de alta pressão podem ser perigosos se utilizados inadequadamente. O jato nunca deve ser direcionado para outras pessoas, instalações elétricas vivas ou contra a própria máquina.

- Não direcione o jato de água contra você mesmo ou para outras pessoas para limpeza de roupas ou calçados;
- Risco de explosão – Não utilize líquidos inflamáveis;
- Utilize apenas peças e partes originais para assegurar a segurança do equipamento;
- Nunca substitua peças ou partes pessoalmente e nem peça a outra pessoa para fazê-lo, leve sempre a máquina a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima;
- Não utilize a máquina caso o interruptor não funcione adequadamente e nunca faça “ligação direta”, consulte a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima;
- Manter a máquina em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca da máquina poderá causar danos à mesma;
- Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, desligue a máquina imediatamente;
- Nunca substitua ou troque as peças da lavadora por peças não originais;
- A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV 2000I VONDER é projetada para trabalhar com água fria (temperatura ambiente) ou morna (máximo 60°C). Água com temperatura acima do especificado pode danificar o sistema

da máquina;

- Não use água suja, com areia, produtos químicos ou outros contaminantes, pois eles podem prejudicar a operação e diminuir a vida útil da máquina.



ATENÇÃO:

Utilize apenas água sem impurezas. Se existir o risco da água utilizada na lavadora de alta pressão estar contaminada com areia ou outros detritos, deve ser instalado um filtro que garanta a retenção dos mesmos (filtro não acompanha a lavadora de alta pressão).



- Mantenha as mãos longe do jato de água de alta pressão;
- Segure o gatilho firmemente;
- Utilize EPI (equipamento de proteção individual) como: luvas de proteção, protetor auditivo, botas e demais roupas de proteção;
- Ruído em excesso pode provocar danos à audição. Utilize sempre protetores auriculares como forma de proteção. Não permita que outras pessoas permaneçam no ambiente com ruído excessivo e sem proteção;
- Mantenha visitantes afastados do ambiente de trabalho durante a utilização da lavadora de alta pressão.




- O gatilho da máquina tem um sistema de segurança que evita o acionamento involuntário. Para o correto funcionamento primeiramente deve ser acionada a trava de segurança e na sequência o gatilho;
- Sensor térmico: a lavadora de alta pressão possui um sensor térmico de proteção do motor contra sobrecarga. Toda vez que o motor esquentar em demasia o sensor térmico atua desligando a máquina. A máquina deverá ficar desligada por alguns minutos até o sensor esfriar e só então a máquina poderá ser ligada novamente.



ATENÇÃO:

No acionamento da pistola, a mesma pode apresentar uma força de recuo e um torque repentino no conjunto de pulverização.

3.2. Segurança elétrica



As instruções a seguir devem seguidas para a instalação elétrica da lavadora de alta pressão:

- A instalação da energia elétrica deve ser feita por um profissional qualificado e de acordo com a norma IEC 60364-1;
- A rede de energia elétrica deve ser montada com um sistema de proteção de corrente residual que não deve exceder 30 mA por 30 ms, ou um dispositivo que deve prover um circuito terra;
- Antes de ligar a máquina na rede elétrica verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a lavadora de alta pressão.



ATENÇÃO:

- O cordão de alimentação elétrica deve estar sempre em perfeitas condições e sem nenhuma avaria ou qualquer outro sinal de não conformidade. Se for encontrado qualquer problema no cordão, encaminhe a máquina imediatamente à uma Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima;
- Se o cordão de alimentação está danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Nunca carregue a lavadora de alta pressão segurando pelo cordão elétrico e também nunca puxe o cordão elétrico para desconectar o plugue da tomada. Proteja o cordão elétrico ou extensão do calor, óleo ou superfícies abrasivas e cortantes.

**ATENÇÃO:**

O cordão de alimentação elétrica deve estar sempre totalmente desenrolado para evitar o superaquecimento do mesmo;

**ATENÇÃO:**

- Os plugues das extensões devem ser mantidos limpos e secos;
- Se alguma extensão for utilizada, os plugues devem ficar em local seco, sem contato com a água;
- Se um cabo de extensão for usado, o plugue e o soquete devem ser de construção à prova d'água;
- Extensões impróprias e adaptações nos plugues podem resultar em riscos de choque elétrico;
- Não utilize o aparelho se o cordão de alimentação ou partes importantes do aparelho estiverem danificados, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueiras de alta pressão e a pistola;
- Nunca toque no plugue com luvas, mãos e roupas molhadas ou trabalhe em ambientes alagados ou sob chuva;
- Verifique se os cordões elétricos estão corretamente conectados antes de ligar o equipamento à rede elétrica.

**ATENÇÃO:**

Se a rede de alimentação elétrica for precária, ao ligar a lavadora de alta pressão poderá apresentar uma queda de tensão da rede elétrica. Isto poderá influenciar no funcionamento da lavadora e dos outros equipamentos. Um exemplo de uma rede elétrica precária é se ao ligar a lavadora, o brilho das lâmpadas apresentar uma queda de intensidade luminosa.

**ATENÇÃO:**

Extensões podem ser perigosas. Se uma extensão for usada, a mesma deve ser adequada para o uso externo, e a conexão deve ser mantida seca e fora do chão. Recomenda-se que isso seja realizado por meio de uma bobina que mantenha a tomada ao menos 60 mm acima do chão.

Para o uso de extensões, as bitolas dos cordões elétricos aumentam de acordo com o comprimento, para isso deve ser seguida a tabela abaixo:

| Bitola | Comprimento máximo |
|---------------------|--------------------|
| 1,0 mm ² | 12,5 m |
| 1,5 mm ² | 20,0 m |
| 2,5 mm ² | 30,0 m |

Tabela 2 – Bitola do cordão elétrico da extensão

3.3. Inspeção do equipamento

Ao iniciar a utilização examine cuidadosamente a lavadora de alta pressão, verificando se a mesma apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Caso seja encontrado alguma anomalia ou não conformidade encaminhe a mesma para uma Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima.

3.4. Segurança na limpeza e manutenção



- Certifique-se que a lavadora está desligada e com o plugue fora da tomada antes de iniciar a sua limpeza ou manutenção ou qualquer troca de peça da mesma;
- Mangueiras de alta pressão, acessórios e acoplamentos são importantes peças de segurança da máquina. Use somente mangueiras de alta pressão, acessórios e acoplamentos originais;
- Nunca abra a carcaça da máquina, sempre que precisar de algum ajuste ou manutenção leve a máquina a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER.

4. Descrição técnica

4.1. Características

| | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV 2000I VONDER |
|--|---|
| Código | 68.64.200.020 |
| Tensão | 220 V~ |
| Frequência | 60 Hz |
| Fase | 1 - monofásico |
| Potência nominal | 2.000 W |
| Classe de isolamento | I |
| Índice de proteção | IPX5 |
| Pressão nominal | 11 MPa = 110 bar = 1.600 lbf/pol ² |
| Pressão máxima | 15 MPa = 150 bar = 2.175 lbf/pol ² |
| Vazão nominal | 6,67 L/min |
| Nível de ruído | LpA 77 dB (A) - Incerteza 3 dB |
| Nível de potência sonora | LwA 86 dB (A) |
| Vibração | Ah=1,8 m/s ² |
| Comprimento da mangueira de alta pressão | 5 m |
| Comprimento do cordão elétrico | 5 m |
| Valor da aceleração r.m.s. submetidos aos braços do operador | <2,5 m/s ² |
| Massa aproximada | 23,2 kg |

Tabela 3 – Especificações técnicas

4.2. Normas

| | |
|----------------|---|
| IEC 60335-1 | Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 1: Requisitos gerais. |
| IEC 60335-2-79 | Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 2-79: Requisitos particulares para lavadoras de alta pressão e limpadores a vapor. |

Tabela 4 – Normas técnicas

5. Componentes




Figura 1 – Componentes da lavadora de alta pressão

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 01 - Alça para transporte | 09 - Encosto para lança |
| 02 - Enrolador de mangueira | 10 - Pistola |
| 03 - Tanque de detergente | 11 - Etiqueta de alerta de uso |
| 04 - Cordão elétrico | 12 - Lança leque |
| 05 - Roda | 13 - Alavanca do enrolador da mangueira |
| 06 - Etiqueta de informações técnicas | 14 - Lança turbo |
| 07 - Suporte para lança | 15 - Manômetro |
| 08 - Conector entrada de água | 16 - Interruptor liga/desliga |

6. Instalação

6.1. Ambiente

- A lavadora de alta pressão deve estar instalada em ambiente seco e limpo, sem presença de materiais corrosivos, inflamáveis ou gases explosivos;
- A lavadora de alta pressão não deve ser exposta ao sol e a chuva;
- Temperatura de operação 0°C ~ 40°C;
- Nunca utilize a máquina em ambientes com risco de explosão;
- Não instale em superfícies com vibração;
- Não instale em superfícies com inclinação superior a 10°, risco de tombamento.

6.2. Montagem

- Sempre que possível, posicione a lavadora próxima à rede de fornecimento de água;
- A lavadora deve ser posicionada em uma superfície segura e estável.




Figura 2 – Posição correta de utilização da lavadora de alta pressão

6.2.1. Montagem da lança

Escolha a lança desejada entre leque/turbo, encaixe-a na pistola e gire até as duas partes estarem totalmente travadas.




Figura 3 – Conectando a extensão na lança

6.2.2. Montagem da mangueira na pistola

Conecte a pistola na mangueira de alta pressão (Fig. 4).




Figura 4 – Conectando a pistola na mangueira de alta pressão

6.2.3. Montagem da mangueira de entrada de água na máquina

Conecte a mangueira de alimentação de água na entrada de água da máquina situada na parte frontal da lavadora (Fig. 5). Então conecte a outra extremidade da mangueira de água na torneira. A mangueira de alimentação de água deve ter diâmetro interno de 1/2" (13 mm), comprimento máximo de 100 m e ser reforçada. O abastecimento de água deve ser igual a capacidade de entrada de água da lavadora.




Figura 5 – Entrada de água

6.2.4. Montagem do enrolador de mangueira

Para montagem do enrolador de mangueira, posicione e encaixe a alavanca no enrolador (Fig. 6).




Figura 6 – Encaixe do enrolador de mangueira

6.2.5. Montagem do apoio da lança

Para fixação do apoio para lança, deve ser encaixada na carcaça o encosto para lança (Fig. 7).



Figura 7 – Encaixe do encosto para lança

6.2.6. Montagem do suporte da lança

O suporte para lança (Fig. 8), deve ser encaixado e fixado através do parafuso phillips que acompanha a lavadora.



Figura 8 – Encaixe do suporte para lança

6.2.7. Montagem do acessório para detergente

Conecte a mangueira de PVC no tanque de detergente (Fig 9).



Figura 9 – Conexão da mangueira no tanque de detergente



ATENÇÃO:

- A lavadora poderá ser ligada à rede principal de fornecimento de água potável somente se o sistema de água possuir uma válvula de retenção para prevenir o contrafluxo da água utilizada;
- A água de entrada na lavadora não deve exceder a temperatura de 60°C e não deve exceder a pressão de 0,7 MPa;
- A água utilizada deve ser limpa e livre de partículas sólidas. Água com partículas sólidas, resíduos químicos ou outras impurezas podem danificar o mecanismo da lavadora.

7. Operação

Para o correto funcionamento da lavadora de alta pressão proceda da seguinte maneira:

- Primeiro siga todas as instruções do item 6 (Instalação) deste manual;
- Abra a torneira de fornecimento de água, certifique-se que a água está chegando à lavadora de alta pressão;
- Para liberar o gatilho aperte a trava de segurança (Fig. 10);
- Pressione o gatilho (Fig. 10) e aguarde por alguns instantes para que o ar escape e descarregue alguma pressão remanescente na mangueira da lavadora;




Figura 10 – Liberação do gatilho para uso

- Mantenha o gatilho pressionado, coloque a manopla liga/desliga na posição I/liga (Fig. 11);



Figura 11 – Ligar a máquina

- Sempre quando for ligar a máquina mantenha o gatilho pressionado;
- O leque de funcionamento pode ser ajustado de acordo com a necessidade de utilização;
- Para ajustar o leque gire o regulador do leque (Fig. 12).



ATENÇÃO:

O motor entrará em funcionamento quando o gatilho for acionado.
 Não ajuste o leque com a máquina em funcionamento, risco de acidente.



Figura 12 – Ajuste do leque do jato

7.1. Procedimento de limpeza do ambiente

7.1.1. Para aplicação do detergente diretamente no local a ser limpo:

- Dissolva detergente e aplique na superfície a ser limpa;
- Em superfícies verticais aplique o detergente movendo para cima e para baixo;
- Deixe o detergente agir por 1 ou 2 minutos, mas não deixe o mesmo secar na superfície;
- Remova o detergente aplicando um jato de água;
- Evite que o jato de água esorra para locais indesejados.

7.1.2. Para utilização da lavadora com o acessório para detergente:

- Coloque o detergente (somente PH neutro) no acessório para detergente;
- Gire a ponteira “-” até o final do curso;



Figura 13 – Saída de detergente

- Acione a lavadora e o detergente será liberado normalmente.

7.2. Armazenamento

- Desligue a máquina;
- Desligue a torneira de fornecimento de água;
- Depois do uso os resíduos do detergente devem ser removidos do acessório;
- Descarregue a pressão residual, pressionando o gatilho até que toda a água saia do bico da lança;

- Acione a trava de segurança;
- Retire o plugue da tomada;
- Retire a água que ficou armazenada dentro da máquina;
- Armazene em local seco e livre de umidade, mantenha a lavadora protegida da ação do sol e da chuva;
- Sujeira, ácido e outras propriedades no ar não devem exceder as condições de normas de segurança do trabalho.

8. Manutenção e serviço

O usuário deve levar a máquina em uma Assistência Técnica Autorizada VONDER para substituição de peças e partes. Para a conservação da máquina é recomendado uma manutenção rotineira que inclui:



ATENÇÃO:

- Antes de começar a limpeza verificar se a máquina está desligada e com o cordão elétrico fora da tomada;
- Remova da sujeira superficial com um pano;
- Certifique-se que os cordões elétricos, conectores e a mangueira estão em boas condições. Caso haja alguma anomalia substitua os mesmos imediatamente;
- Para assegurar uma boa performance, verifique e limpe a entrada de água (Fig. 14) da máquina sempre que necessário ou a cada 50 horas de operação.




Figura 14 – Limpeza entrada de água

- Utilize uma haste para limpar o bico da lança (Fig. 15);




Figura 15 – Limpeza do bico da lança

9. Resolução de problemas

| Problema | | Análise | Solução |
|----------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Máquina não liga | Máquina não está com o plugue conectado na tomada | Conecte o plugue na tomada |
| | | Problemas na tomada | Teste a máquina em outras tomadas |
| | | Problemas no plugue | Encaminhe a máquina para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima para a troca do plugue |
| | | Problemas na extensão | Substitua a extensão |
| | | Problemas no interruptor liga/desliga | Encaminhe a lavadora para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima para a troca do interruptor |
| 2 | Pressão da água oscilante | Bomba sugando ar | Verifique se as mangueiras e conexões estão devidamente apertadas e vedadas |
| | | Válvula suja | Efetue a limpeza das conexões e mangueiras |
| | | Válvula desgastada ou presa | Encaminhe a máquina para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima para a troca da válvula |
| | | Assento da válvula desgastada | Encaminhe a máquina para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima para a troca da válvula |
| 3 | Máquina parou de funcionar | Máquina excedeu o limite de temperatura | Leve a máquina para uma região mais arejada e aguarde até que a mesma esfrie |
| | | Bico da lança parcialmente bloqueado | Limpe o bico da lança |
| 4 | Máquina pulsante | Ar no sistema de pressão | Deixe a máquina funcionando com o gatilho pressionado até a pressão estabilizar |
| | | Fornecimento de água inadequado | Verifique se o fornecimento de água está adequado |
| | | Mangueira com diâmetro interno inferior a 1/2" (13 mm) | Substitua a mangueira por uma com diâmetro interno de 1/2" (13 mm) |
| | | Bico da lança parcialmente bloqueado | Limpe o bico da lança |
| | | Filtro de água bloqueado | Limpe o filtro de água |
| | | Mangueira torcida | Endireitar a mangueira |
| 5 | Vazamento de água | Selos desgastados | Encaminhe a máquina para a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima para a troca dos selos |
| 6 | Máquina funciona, mas não sai água | Sem entrada de água | Verifique o fornecimento da rede de água |
| | | Filtro de água bloqueado | Limpe o filtro da água |
| | | Bico da lança bloqueado | Limpe o bico da lança |
| 7 | Motor faz barulho, mas não funciona | Fornecimento de energia insuficiente | Verifique se as especificações da rede de energia elétrica estão compatíveis com a lavadora de alta pressão |
| 8 | Outros | | Encaminhe a máquina a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima |

Tabela 5 – Resolução de problemas



ATENÇÃO:

A lavadora poderá desligar enquanto estiver em um processo de lavagem contínuo. Isso poderá acontecer devido ao aquecimento da mesma. Quando isto acontecer, desligue a máquina e aguarde por alguns minutos até a temperatura estabilizar e então ligue-a novamente.

10. Conjunto que acompanha o equipamento

| Descrição | Quantidade (unid.) |
|--|--------------------|
| Lavadora de alta pressão | 1 |
| Manual de instruções | 1 |
| Certificado de garantia | 1 |
| Reservatório embutido para detergente | 1 |
| Mangueira de alta pressão com trama de aço com 5 m | 1 |
| Enrolador para mangueira embutido | 1 |
| Lança com bico ajustável | 1 |
| Lança com bico turbo | 1 |
| Pistola com gatilho | 1 |
| Manômetro | 1 |
| Conector de 1/2" | 1 |

Tabela 6 – Conjunto da lavadora

11. Transporte, movimentação e armazenagem



ATENÇÃO:

- Cuidado ao transportar e manusear a lavadora de alta pressão, quedas e impactos podem danificar o seu sistema de funcionamento;
- Inclinação superior a 10° pode provocar o tombamento do equipamento;
- A armazenagem deve ser em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos;
- Mantenha a lavadora de alta pressão protegida da chuva e umidade;
- Após o uso, é recomendado limpar o produto e colocar novamente na embalagem para a estocagem.

12. Descarte



ATENÇÃO:

- Não descarte os componentes elétricos, eletrônicos, peças e partes do produto no lixo comum. Procure separar e encaminhar para a coleta seletiva.
- Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.

1. Orientaciones Generales



ATENCIÓN: LEA TODOS LOS AVISOS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.
El revendedor no puede aceptar la devolución de este equipo sin la autorización previa de VONDER.

Estimado usuario:

Este manual contiene detalles de instalación, funcionamiento, operación y mantenimiento de la LAVADORA DE ALTA PRESIÓN LAV 2000I VONDER. Esta lavadora se recomienda para uso en automóviles, pisos y fachadas.



ATENCIÓN:

Guarde el manual para una consulta posterior o para repararles las informaciones a otras personas que puedan operar la lavadora de alta presión. Proceda de acuerdo a las orientaciones de este manual.



ATENCIÓN:

EN CASO DE QUE ESTE EQUIPAMIENTO PRESENTE ALGÚN DESPERFECTO, ENVÍELO A LA ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA VONDER MÁS PRÓXIMA.



ATENCIÓN:

AL UTILIZAR LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN DEBEN SEGUIRSE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGAS Y ACCIDENTES.

2. Símbolos

| Símbolos | Nombre | Explicación |
|----------|---|--|
| | Cuidado/Atención | Alerta de seguridad (riesgos de accidentes) y atención durante el uso |
| | Manual de operaciones/instrucciones | Manual con informaciones e instrucciones de uso y operación |
| | Descarte selectivo | Realice el desechado de los envases adecuadamente, de acuerdo a la legislación vigente en su ciudad, evitando la contaminación de ríos, arroyos y sumideros. |
| | Utilice EPI (Equipamiento de Protección Individual) | Utilice un Equipamiento de Protección Individual adecuado para cada tipo de trabajo |
| | Mantenga a las personas alejadas | Para reducir el riesgo de accidentes, mantenga a las demás personas alejadas del ambiente donde está siendo utilizada la máquina |
| | Precaución para evitar descargas eléctricas | Retire el enchufe del tomacorrientes inmediatamente si el cable eléctrico está dañado o cortado |
| | Riesgo de descarga eléctrica | Cuidado al utilizar, riesgo de descarga eléctrica |
| | Instrucciones de instalación eléctrica | Seguir las instrucciones para la correcta instalación de la máquina |

Tabla 1 – Símbolos y sus significados

3. Instrucciones de seguridad



ATENCIÓN:

No utilice el equipo antes leer este manual de instrucciones.



ATENCIÓN:

Durante el uso de la lavadora a presión, se pueden formar aerosoles. La inhalación de aerosoles puede ser perjudicial para la salud

3.1. Seguridad en la operación



ATENCIÓN:

- *Este aparato no se destina a la utilización por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y/o conocimiento;*

- *La lavadora de alta presión no debe ser utilizada por niños o personas que no hayan leído y comprendido este manual;*
- *Mantenga este aparato lejos del alcance de los niños;*
- *El agua que retorna por la manguera de alimentación es considerada como no potable;*
- *Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato;*
- *Esta lavadora de alta presión no debe ser utilizada en temperatura inferior a 0°C;*
- *Este equipamiento fue desarrollado para ser utilizado con detergentes de limpieza con PH neutro. El uso de otros productos químicos puede dañar el funcionamiento de la máquina;*
- *No utilice la máquina si el cable de alimentación eléctrica o partes de seguridad están dañados.*



ATENCIÓN:

Mantenga a las personas alejadas de los chorros de agua a menos que estas estén utilizando ropas de protección apropiadas.



ATENCIÓN:

Chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan inadecuadamente. El chorro nunca debe ser direccionado hacia otras personas, instalaciones eléctricas vivas o contra la propia máquina.

- *No dirija el chorro contra usted mismo o contra otras personas para limpiar ropas y calzados;*
- *Riesgo de explosión. No utilice líquidos inflamables;*
- *Utilice solo piezas y partes originales para garantizar la seguridad del equipamiento;*
- *Nunca sustituya piezas o partes personalmente y no le pida a otra persona que lo haga, lleve siempre la máquina a la Asistencia Técnica Autorizada más próxima;*
- *No utilice la máquina si el interruptor no funciona adecuadamente y nunca efectúe “conexión directa”, consulte la Asistencia Técnica Autorizada VONDER más próxima;*
- *Mantener la máquina en lugar plano durante la operación, manejo, transporte y almacenamiento. La caída brusca de la máquina podrá causar daños a la misma;*
- *Si durante la utilización ocurre una caída o quiebre de alguna parte del equipamiento, apague la máquina inmediatamente;*
- *Nunca sustituya o reemplace las piezas de la lavadora por piezas no originales;*
- *La LAVADORA DE ALTA PRESIÓN LAV 2000I VONDER está proyectada para trabajar con agua fría (temperatura ambiente) o tibia (máximo 60°C). Agua con temperatura mayor que lo especificado puede dañar el sistema de la máquina;*
- *No use agua sucia, con arena, productos químicos u otros contaminantes pues estos pueden perjudicar la operación y disminuir la vida útil de la máquina.*



ATENCIÓN:

Utilice solamente agua sin impurezas. Si existe el riesgo de que el agua utilizada en la lavadora de alta presión esté contaminada con arena u otros sedimentos, debe ser instalado un filtro que garantice la retención de los mismos (el filtro no viene con la lavadora de alta presión)




- Mantenga las manos lejos del chorro de agua de alta presión;
 - Sujete el gatillo firmemente;
 - Utilice EPI (Equipamiento de Protección Individual) como: guantes de protección, protector auditivo, botas y demás ropas de protección;
 - Ruido en exceso puede provocar daños a la audición. Utilice siempre protectores auriculares como forma de protección. No permita que otras personas permanezcan en el ambiente con ruido excesivo y sin protección;
 - Mantenga a los visitantes alejados del ambiente de trabajo durante la utilización de la lavadora de alta presión.
- La lavadora de alta presión posee una válvula de alivio que es accionada en casos donde la presión sobrepasa los límites de la máquina;
- El gatillo de la máquina tiene un sistema de seguridad que evita el accionamiento involuntario. Para el correcto funcionamiento, primero debe ser accionado el botón de traba y, a continuación, el gatillo;
- Sensor térmico: la lavadora de alta presión posee un sensor térmico de protección del motor contra sobrecargas. Cada vez que el motor recaliente demasiado, el sensor térmico actúa apagando la máquina. La máquina deberá permanecer apagada durante algunos minutos hasta que el sensor se enfríe y sólo entonces la máquina podrá ser encendida nuevamente.



ATENCIÓN:

En el accionamiento de la pistola, la misma puede presentar una fuerza de retroceso y un torque repentino en el conjunto de pulverización.

3.2. Seguridad eléctrica



Las instrucciones a continuación deben ser seguidas para la instalación eléctrica de la lavadora de alta presión:

- La instalación de la energía eléctrica debe ser hecha por un profesional cualificado y de acuerdo con la norma IEC 60364-1;
- La red de energía eléctrica debe ser montada con un sistema de protección de corriente residual que no debe exceder 30 mA por 30 ms, o un dispositivo que debe prever un circuito tierra;
- Antes de encender la máquina en la red eléctrica verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la lavadora de alta presión.



ATENCIÓN:

- El cable de alimentación eléctrica debe estar siempre en perfectas condiciones y sin ninguna avería o cualquier otro signo de falta de conformidad. Si fuere encontrado cualquier problema en el cable, envíe la máquina inmediatamente a la Asistencia Técnica Autorizada VONDER más próxima;
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un agente autorizado o una persona especializada, con el fin de evitar riesgos;
- Nunca transporte la lavadora de alta presión sujetándola por el cable eléctrico ni tampoco tire de él para desconectar el enchufe del tomacorrientes. Proteja el cordón eléctrico o alargue del calor, aceite o superficies abrasivas y cortantes.



ATENCIÓN:

El cable de alimentación eléctrica debe estar siempre totalmente desenrollado para evitar su recalentamiento.



ATENCIÓN:

- Los enchufes de las extensiones deben ser mantenidos limpios y secos;
- Si alguna extensión es utilizada, los enchufes deben permanecer en un lugar seco, sin contacto con el agua;
- Si un cable de alargue es usado, el enchufe y la clavija deben ser de construcción a prueba de agua;
- Extensiones impropias y adaptaciones en los enchufes pueden resultar en riesgos de descarga eléctrica;
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o partes importantes del aparato están dañados, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión y la pistola;
- Nunca toque el enchufe con guantes, manos y ropas mojadas o trabaje en ambientes inundados o bajo lluvia;
- Verifique si los cables eléctricos están correctamente conectados antes de conectar el equipamiento a la red eléctrica.



ATENCIÓN:

Si la red de alimentación eléctrica es precaria, al conectar la lavadora de alta presión podrá presentar una caída de tensión de la red eléctrica. Esto podrá influenciar en el funcionamiento de la lavadora y de los demás equipamientos. Un ejemplo de una red eléctrica precaria es al conectar la lavadora, el brillo de las lámparas puede presentar una caída de la intensidad luminosa.



ATENCIÓN:

Extensiones pueden ser peligrosas. Si una extensión fue usada, la misma debe ser adecuada para el uso externo, y la conexión debe ser mantenida seca e fuera del suelo. Se recomienda que esto sea realizado por medio de una bobina que mantenga la toma de corriente por lo menos 60 mm arriba del suelo.

Para el uso de extensiones, el grosor de los cables eléctricos aumenta de acuerdo al largo, para eso debe ser seguida la siguiente tabla:

| Diámetro | Largo máximo |
|---------------------|--------------|
| 1,0 mm ² | 12,5 m |
| 1,5 mm ² | 20,0 m |
| 2,5 mm ² | 30,0 m |

Tabla 2 – Diámetro del cable eléctrico del alargue

3.3. Inspección del equipo

Al iniciar la utilización examine cuidadosamente la lavadora de alta presión, verificando si la misma presenta alguna anomalía o no conformidad de funcionamiento. Si es encontrada alguna anomalía o falta de conformidad, encamine la misma a un centro de Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

3.4. Seguridad en la limpieza y manutención



- Asegúrese de que la lavadora está apagada y con el enchufe fuera del tomacorrientes antes de iniciar su limpieza, mantenimiento o cualquier reemplazo de pieza de la misma;
- Mangueras de alta presión, accesorios y acoples son importantes piezas de seguridad de la máquina. Use solamente mangueras de alta presión, accesorios y acoples originales;
- Nunca abra el armazón de la máquina, siempre que precise de algún ajuste o manutención, lleve la máquina a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

4. Descripción técnica

4.1. Características

| LAVADORA DE ALTA PRESIÓN LAV 2000I VONDER | |
|---|---|
| Código | 68.64.200.020 |
| Tensión | 220 V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fase | 1 - monofásico |
| Potencia nominal | 2.000 W |
| Clase de aislamiento | I |
| Índice de protección | IPX5 |
| Presión nominal | 11 MPa = 110 bar = 1.600 lbf/pulg ² |
| Presión máxima | 15 MPa = 150 bar = 2.175 lbf/pulg ² |
| Flujo nominal | 6,67 L/min |
| Nivel de ruido | 77 dB (A) - Inseguridad 3 dB |
| Nivel de potencia sonora | 86 dB (A) |
| Vibración | Ah = 1,8 m/s ² - Kah = 0,05 m/s ² |
| Ancho de la manguera de alta presión | 5 m |
| Ancho del cable eléctrico | 5 m |
| Valor de la aceleración r.m.s. presentada a los brazos del operador | <2,5 m/s ² |
| Massa aproximada | 23,2 kg |

Tabla 3 – Especificaciones técnicas

4.2. Normas

| | |
|----------------|--|
| IEC 60335-1 | Seguridad de los electrodomésticos y similares. Parte 1: Requisitos generales. |
| IEC 60335-2-79 | Seguridad de los electrodomésticos y similares. Parte 2-79: Requisitos particulares para los limpiadores de alta presión y los limpiadores de vapor. |

Tabla 4 – Normas técnicas

5. Componentes

- 01 - Alza para transporte
- 02 - Enrollador para manguera
- 03 - Reservatorio de detergente
- 04 - Cordón de alimentación
- 05 - Rueda
- 06 - Etiqueta de informaciones técnicas
- 07 - Soporte para lanza
- 08 - Conector de entrada de agua
- 09 - Respaldo para lanza
- 10 - Pistola
- 11 - Etiqueta de alerta de uso
- 12 - Lanza abanico
- 13 - Palanca del enrollador de manguera
- 14 - Lanza turbo
- 15 - Manómetro
- 16 - Interruptor enciende/apaga



Figura 1 – Componentes de la lavadora de alta presión

6. Instalación

6.1. Ambiente

- La lavadora de alta presión debe estar instalada en ambiente seco y limpio, sin presencia de materiales corrosivos, inflamables o gases explosivos;
- La lavadora de alta presión no debe ser expuesta al sol y a la lluvia;
- Temperatura de operación 0°C ~ 40°C;
- Nunca utilice la máquina en ambientes con riesgo de explosión;
- No instale en superficies con vibración;
- No instale en superficies con inclinación superior a 10°, peligro de vuelco.

6.2. Montaje

- Siempre que posible, posicione la lavadora cerca de la red de suministro de agua;
- La lavadora debe ser posicionada en una superficie segura, estable.




Figura 2 – Posición correcta de utilización de la lavadora de alta presión

6.2.1. Montaje de la lanza

Encaje la extensión en la lanza de la pistola y gire hasta que las dos partes estén totalmente trabadas (Fig. 3);




Figura 3 – Conectando la extensión en la lanza

6.2.2. Montaje de la manguera en la pistola

Conecte la pistola en la manguera de alta presión (Fig. 3);




Figura 4 – Conectando la pistola en la manguera de alta presión

6.2.4. Montaje de la manguera de entrada de agua en la máquina

Conecte la manguera de alimentación de agua en la entrada de agua de la máquina situada en la parte trasera de la lavadora (Fig. 6). Entonces conecte la otra extremidad de la manguera de agua en la canilla. La manguera de alimentación de agua debe tener un diámetro interno de 1/2" (13 mm), largo máximo de 100 m y ser reforzada. El abastecimiento de agua debe ser igual a la capacidad de entrada de agua de la lavadora.




Figura 5 – Entrada de agua

6.2.6. Montaje del enrollador de manguera

Para montaje del enrollador de manguera, posicione y encaje la palanca en enrollador (Fig. 6).




Figura 6 – Encaje del enrollador de manguera

6.2.6. Montaje del apoyo para lanza

Para fijación del apoyo para lanza, debe ser encajada en la carcasa el respaldo para lanza (Fig. 7).



Figura 7 – Encaje del respaldo para lanza

6.2.6. Montaje del soporte para lanza

El soporte para lanza deberá estar equipado y asegurado mediante el tornillo phillips que acompaña a la lavadora (Fig. 8)



Figura 8 – Encaje del soporte para lanza

6.2.7. Montaje del accesorio para detergente

Conecte la manguera de PVC en el tanque de detergente (Fig. 9).



Figura 9 – Conexión de la manguera en el tanque de detergente



ATENCIÓN:

- La lavadora podrá ser conectada a la red principal de suministro de agua potable solamente si el sistema de agua posee una válvula de retención para prevenir el contraflujo del agua utilizada;
- El agua de entrada en la lavadora no debe exceder una temperatura de 60°C y no debe exceder la presión de 0,7 MPa;
- El agua utilizada debe ser limpia y libre de partículas sólidas. Agua con partículas sólidas, residuos químicos u otras impurezas puede dañar el mecanismo de la lavadora.

7. Operación

Para el correcto funcionamiento de la lavadora de alta presión, proceda de la siguiente manera:

- Primero siga todas las instrucciones del ítem 6 (Instalación) de este manual;
- Abra la canilla de suministro de agua y certifiquese de que el agua esté llegando a la lavadora de alta presión;
- Para liberar el gatillo apriete el botón traba del gatillo (Fig. 10);
- Presione el gatillo (Fig. 10), aguarde algunos instantes para que el aire escape y descargue alguna presión remanente en la manguera de la lavadora;




Figura 10 – Liberación del gatillo para uso

- Mantenga el gatillo presionado, coloque la perilla enciende/apaga en la posición enciende (Fig. 11);




Figura 11 – Conectar la máquina

- Siempre que vaya a conectar la máquina mantenga el gatillo presionado;
- El abanico de funcionamiento puede ser ajustado de acuerdo a la necesidad de utilización;

- Para ajustar el abanico gire el regulador del mismo (Fig. 12).



ATENCIÓN:

El motor entrará en funcionamiento cuando el gatillo sea accionado.

No ajuste el abanico con la máquina en funcionamiento, riesgo de accidente.




Figura 12 – Ajuste del abanico del chorro

7.1. Procedimiento de limpieza del ambiente

7.1.1. Para aplicación del detergente directamente en el lugar a ser limpiado:

- Disuelva detergente y aplíquelo en la superficie a ser limpiada;
- En superficies verticales aplique el detergente moviendo para arriba y para abajo;
- Deje el detergente actuar durante 1 o 2 minutos, pero no deje el mismo secar en la superficie;
- Retire el detergente aplicando un chorro de agua;
- Evite que el chorro de agua escurra para lugares no deseados.

7.1.2. Para utilización de la lavadora con el accesorio para detergente:

- Coloque el detergente (solamente PH neutro) en el accesorio para detergente;
- Gire el abanico “-” hasta el final del curso;
- Accione la lavadora y el detergente será liberado normalmente.

7.2. Almacenamiento

- Apague la máquina;
- Cierre la canilla de suministro de agua;
- Después del uso los residuos del detergente deben ser retirados del accesorio;
- Descargue la presión residual, presionando el gatillo hasta que toda el agua salga del pico de la lanza;
- Accione la traba de seguridad;
- Retire el enchufe del tomacorrientes;
- Retire el agua que quedó almacenada dentro de la máquina;
- Almacene en lugar seco y libre de humedad, mantenga la lavadora protegida de la acción del sol y de la lluvia;
- Suciedad, ácido y otras propiedades en el aire no deben exceder las condiciones de normas de seguridad del trabajo.

8. *Manutención y servicio*

El usuario debe llevar la máquina a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER para sustitución de piezas y partes. Para la conservación de la máquina es recomendada una manutención de rutina que incluye:



ATENCIÓN:

- Antes de iniciar la limpieza verificar si la máquina está apagado y con el cable desenchufado;
- Retire los residuos superficiales con un paño;
- Asegúrese que los cables eléctricos, conectores y la manguera, están en buenas condiciones. En caso de que haya alguna anomalía sustituya los mismos inmediatamente;
- Para asegurar una buena performance, verifique y limpie la entrada de agua (Fig. 13) de la máquina siempre que necesario o cada 50 horas de operación.




Figura 13 – Limpieza entrada de agua

- Utilice un asta para limpiar el pico de la lanza (Fig. 14);




Figura 14 – Limpieza del pico de la lanza

9. Resolución de problemas

| Problema | | Análisis | Solución |
|----------|--|---|--|
| 1 | La máquina no enciende | La máquina no está con el enchufe conectado al tomacorrientes | Conecte el enchufe en el tomacorrientes |
| | | Problemas en el tomacorrientes | Pruebe la lavadora en otros tomacorrientes |
| | | Problemas en el enchufe | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima para el cambio del enchufe |
| | | Problemas en el alargue | Sustituya el alargue |
| | | Problemas en el interruptor enciende/apaga | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima para el cambio del interruptor |
| 2 | Presión del agua oscilante | Bomba succionando aire | Verifique si las mangueras y conexiones están debidamente apretadas y selladas |
| | | Válvula sucia | Efectúe la limpieza de las conexiones y mangueras |
| | | Válvula desgastada o presa | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima para el cambio de la válvula |
| | | Asiento de la válvula desgastada | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima para el cambio de la válvula |
| 3 | La máquina paró de funcionar | La máquina excedió el límite de temperatura | Lleve la máquina a un área más ventilada y aguarde hasta que la misma se enfríe |
| | | Boquilla de la lanza parcialmente bloqueada | Limpie la boquilla de la lanza |
| 4 | Máquina pulsante | Aire en el sistema de presión | Deje la máquina funcionando con el gatillo presionado hasta que la presión se estabilice |
| | | Suministro de agua inadecuado | Verifique si el suministro de agua es el adecuado |
| | | Manguera con diámetro interno inferior a 1/2" (13 mm) | Sustituya la manguera por una con diámetro interno de 1/2" (13 mm) |
| | | Boquilla de la lanza parcialmente bloqueada | Limpie la boquilla de la lanza |
| | | Filtro de agua bloqueado | Limpie el filtro de agua |
| | | Manguera torcida | Enderece la manguera |
| 5 | Escape de agua | Sellos desgastados | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima para el cambio de los sellos |
| 6 | La máquina funciona, pero no sale agua | Sin entrada de agua | Verifique el suministro de la red de agua |
| | | Filtro de agua bloqueado | Limpie el filtro de agua |
| | | Boquilla de la lanza bloqueada | Limpie la boquilla de la lanza |
| 7 | El motor hace ruido, pero no funciona | Suministro de energía insuficiente | Verifique si las especificaciones de la red de energía eléctrica son compatibles con la lavadora de alta presión |
| 8 | Otros | | Envíe la lavadora a la asistencia técnica autorizada VONDER más próxima |

Tabla 5 – Resolución de problemas

**ATENCIÓN:**

La lavadora podrá apagarse mientras esté en un proceso de lavado continuo. Eso podrá ocurrir debido al sobrecalentamiento de la misma. Cuando eso ocurra, desconecte la máquina y aguarde algunos minutos hasta que la temperatura se estabilice y entonces conéctela nuevamente.

10. Conjunto que acompaña el equipo

| Descripción | Cantidad (unid.) |
|---------------------------------------|------------------|
| Lavadora de alta presión | 1 |
| Manual de instrucciones | 1 |
| Certificado de garantía | 1 |
| Reservatorio embutido para detergente | 1 |
| Manguera de alta presión con 5 m | 1 |
| Enrollador para manguera embutido | 1 |
| Lanza con pico ajustable | 1 |
| Lanza con pico turbo | 1 |
| Pistola con gatillo | 1 |
| Manómetro | 1 |
| Conector de 1/2" | 1 |

Tabla 6 – Conjunto de la lavadora

11. Transporte, movimentación y almacenamiento

**ATENCIÓN:**

- Cuidado al transportar y utilizar la lavadora de alta presión, caídas e impactos pueden dañar su sistema electrónico;
- Inclinación superior a 10° puede provocar el vuelco del equipamiento;
- El almacenamiento debe ser en ambiente seco y ventilado, libre de humedad y gases corrosivos;
- Mantenga la lavadora de alta presión protegida de la lluvia y humedad;
- Después del uso, se recomienda limpiar el producto y colocarlo nuevamente en el embalaje para el almacenamiento.

12. Desechado

**ATENCIÓN:**

- No deseche partes del producto en vías públicas, en la basura común o en otros lugares no autorizados. Procure separarlos y enviarlos a la recolección selectiva;
- Infórmese en su municipio sobre lugares o sistemas de recolección selectiva y desecho de acuerdo a la legislación ambiental en vigor.

13. Certificado de garantía

La LAVADORA DE ALTA PRESIÓN LAV 2000I VONDER tiene garantía de 12 (doce) meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la compra, siendo 3 (tres) meses plazo de garantía legal (CDC) y 9 (nueve) meses más concedidos por el fabricante. En caso de desperfecto, procure la Asistencia Técnica Autorizada VONDER más próxima. En caso de constatación de desperfecto de fabricación por la Asistencia Técnica Autorizada VONDER el arreglo será efectuado en garantía.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar obligatoriamente, la factura de compra de la máquina y el certificado de garantía debidamente rellenado y sellado por la tienda donde el equipo fue adquirido.

Pérdida del derecho de garantía:

- 1) El incumplimiento y no obediencia de una o más de las orientaciones en este manual, invalidará la garantía, así también:
 - En el caso de que el producto haya sido abierto, alterado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas por VONDER;
 - En el caso de que cualquier pieza, parte o componente del producto se caracterice como no original;
 - En el caso de que ocurra conexión en tensión eléctrica diferente de la mencionada en el producto;
 - Falta de mantenimiento preventivo de la máquina;
 - Instalación eléctrica y/o extensiones deficientes/inadecuadas.
- 2) Están excluidos de la garantía, desgaste natural de piezas del producto, uso inadecuado, caídas, impactos, y uso inadecuado del equipo o fuera del propósito para el cual fue proyectado.
- 3) La Garantía no cubre gastos de flete o transporte del equipo hasta la asistencia técnica más próxima, siendo que los costos serán de responsabilidad del consumidor.

vonder®

Cód.: 68.64.200.020

Consulte nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada
www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
 Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900
 Curitiba - PR - Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER
Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV 2000I VONDER** possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias; Garantia contratual: 9 meses. Em caso de defeitos, procure a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima. Constatado o defeito de fabricação pela Assistência Técnica Autorizada, o conserto será efetuado em garantia.

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, **OBRIGATORIAMENTE**, a nota fiscal de compra do produto e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

1) O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:

- Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela VONDER;
- Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original;
- Caso ocorra a ligação em tensão elétrica diferente da mencionada no produto;
- Instalação elétrica e/ou extensões deficientes/inadequadas;
- Falta de manutenção preventiva da ferramenta;
- Partes e peças desgastadas naturalmente.

2) Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.

3) A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do produto até a Assistência Técnica Autorizada VONDER, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.



vonder®

CERTIFICADO DE GARANTIA

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Modelo: | Nº de série: | |
| Cliente: | | |
| Endereço/Dirección: | | |
| Cidade/Ciudad: | UF/Provincia: | CEP/Código Postal: |
| Fone/Teléfono: | E-mail: | |
| Revendedor: | | |
| Nota fiscal Nº/Factura Nº: | Data da venda/Fecha venta: / / | |
| Nome do vendedor/Nombre vendedor: | Fone/Teléfono: | |
| Carimbo da empresa/Sello empresa: | | |