

**ATENÇÃO!****LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES**

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse produto apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da VONDER.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- Não force além da capacidade do equipamento;**
- Não utilize a mesa como assento ou andaime,** ou seja, não sente ou suba na mesa dobrável;
- Sempre realize o travamento da mesa antes de utilizá-la;**
- Use equipamento de segurança.**

2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO PRODUTO

ATENÇÃO! Respeite a capacidade máxima do equipamento de 150 kgf.

- Remova a mesa da embalagem, posicione-a em uma superfície plana;
- Com a mesa em uma superfície plana, abra-a;
- Após aberta, realize o travamento da mesa dobrável pressionando o botão trava de segurança;
- Articule os pés da mesa. Certifique-se de que os pés da mesa estão totalmente articulados e as hastes de travamento dos pés da mesa estão acionadas;
- Para ajustar a altura da mesa dobrável, pressione o botão de travamento dos pés e faça leve pressão na estrutura extensível. Repita este procedimento para o outro lado;
- Levante a estrutura extensível até o próximo estágio. Caso deseje diminuir a altura, faça o processo inverso.



Fig. 1 – Montagem da mesa dobrável

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos VONDER, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou quando detectada anomalia no funcionamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

3.1. Descarte do produto

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a VONDER através do site www.vonder.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

4. GARANTIA

A **MESA DOBRÁVEL VONDER** possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, **OBRIGATORIAMENTE**, a nota fiscal de compra do produto e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

- O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas **NÃO** autorizadas pela VONDER;
 - Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original;
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
- Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado;

Cód.: 35.40.120.000

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Rua João Betttega, 2876 • CEP 81070-900 • Curitiba - PR • Brasil
Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER



¡ATENCIÓN!

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

En caso de que este producto presente alguna no conformidad, por favor contáctenos: www.vonder.com.br

El revendedor no puede recibir la devolución de este equipo sin autorización previa de VONDER.

1. AVISOS DE SEGURIDAD

- Mantenga el área de trabajo limpia y iluminada.** Las áreas desorganizadas y oscuras son una invitación a los accidentes;
- No fuerce más allá de la capacidad del equipo;**
- No utilice la mesa como asiento o andamio,** o sea, no se siente o suba en la mesa plegable;
- Siempre realice el trabamieto de la mesa antes de utilizarla;**
- Use equipo de seguridad.**

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO

¡ATENCIÓN! Respete la capacidad máxima del equipo de 150 kgf.

- Remueva la mesa del embalaje, posicónela en una superficie plana;
- Con la mesa en una superficie plana, ábrala, articulando los pies de la mesa;
- Después de abrirla, realice el trabamieto de la mesa plegable presionando el botón traba de seguridad;
- Articule los pies de la mesa. Cerciórese de que los pies de la mesa estén totalmente articulados y las barras de trabamieto de los pies de la mesa estén accionadas;
- Para ajustar la altura de la mesa plegable, presione el botón de trabamieto de los pies y haga leve presión en la estructura extensible. Repita este procedimiento para el otro lado;
- Levante la estructura extensible hasta la próxima etapa. Si desear disminuir la altura, haga el proceso inverso.




Fig. 1 – Montaje de la mesa plegable

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

Los productos VONDER cuando utilizados adecuadamente, o sea, conforme orientaciones de este manual, deben presentar bajos niveles de mantenimiento. A pesar de esto, disponemos de una vasta red de atendimento al consumidor.

En caso de duda sobre el funcionamiento de la herramienta o cuando detectada anomalía en el funcionamiento entre en contacto a través del sitio web: www.vonder.com.br.

3.1. Descarte del producto

Nunca descarte piezas y partes del producto en la basura doméstica, intente separarlo y dirigirlo a un punto de recolección adecuado. Infórmese en su municipio sobre los lugares o sistemas de recogida selectiva. En caso de duda sobre la forma correcta de descarte, consulte VONDER a través del sitio web www.vonder.com.br.

4. GARANTIA

La **MESA PLEGABLE VONDER** tiene los siguientes términos de garantía contra las no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de compra: **Garantía legal :90 días.** En caso de disconformidad , póngase en contacto con VONDER en sitio www.vonder.com.br.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar, **OBLIGATORIAMENTE**, la factura de compra del producto y el certificado de garantía debidamente rellenado y sellado por la tienda donde se adquirió.

Pérdida del derecho de garantía:

- El no cumplimiento de una o más hipótesis a seguir invalidará la garantía:
 - Si el producto hubiera sido abierto, alterado, ajustado o reparado por personas **NO** autorizadas por VONDER;
 - Si cualquier pieza, parte o componente del producto se caracterizar como no original;
 - Partes y piezas naturalmente desgastadas.
- Estarán excluidos de la garantía, además del desgaste natural de partes y piezas del producto, caídas, impactos y uso inadecuado del producto o fuera del propósito para el cual fue proyectado;

Cód.: 35.40.120.000

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
 Rua João Bettgega, 2876 • CEP 81070-900 • Curitiba - PR • Brasil
 Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER